

1. Descargar los **drivers** de la máquina desde la web del fabricante, seleccionando el sistema operativo que tenga el ordenador dónde se va a instalar:

http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/nrg/model/mp35/mp35sp.htm

Guardar el archivo en una carpeta del disco duro (ej: **c:/Fotocopiadora**) y ejecutarlo, creará automáticamente una carpeta como "**c:/Fotocopiadora/n38684sp**" (el nombre de la carpeta dependerá del sistema operativo que se seleccione)

2. Ir a Carpeta de Impresoras y seguir los siguientes pasos:

- "Agregar una impresora"
- "Impresora Local conectada a este equipo", desactivar la opción de "Detectar e instalar mi impresora Plug and Play automáticamente"
- "Crear nuevo puerto", tipo de puerto "Standard TCP/IP Port"
- Nombre de host o dirección IP " **192.168.117.251** " [IMPORTANTE: desmarcar la opción "Consultar la impresora y seleccionar automáticamente el controlador de impresora que se debe usar"]
- "Utilizar disco" y seleccionar la carpeta con los *drivers* que previamente se han instalado en el ordenador (ej. **c:/Fotocopiadora/n38684sp/disk1/OEMSETUP.inf**)
- Seleccionar la fotocopiadora "NRG MP C4500 PCL 6"
- "No compartir esta impresora"

3. Ir a "**Preferencias de impresión**" de la impresora ya instalada y configurar los siguientes parámetros:

- En la pestaña "Accesorios" agregar "Bandeja 3 LTC".
- En la pestaña "Opciones avanzadas" ir a "Valores predeterminados de impresión..."
 - Pestaña "Configuración":
 - En "Tipo Trab." seleccionar "Impresión bloqueada" en "Detalles..." introducir en "ID Usuario" el nombre se quiera dar de usuario y en "Contraseña" la facilitada por La Curtidora.
 - En "Color/Blanco y negro" seleccionar el tipo de impresión que se quiera por defecto. (se aconseja seleccionar "Blanco y negro" para evitar impresiones por error en color)
 - Pestaña "Acceso válido":
 - Introducir el "Código de usuario" proporcionado por La Curtidora (es el mismo que la contraseña)

TODAS LAS OPCIONES DE IMPRESIÓN (BN/COLOR, UNA/DOS CARAS, TAMAÑO, ...) HAY QUE DEFINIRLAS DESDE EL ORDENADOR EN EL MOMENTO DE MANDAR IMPRIMIR.

Para imprimir en **tamaño A3** hay que seleccionar en el ordenador (en la configuración de la impresora): "Bandeja de entrada: Bandeja bypass" y además "Tamaño del documento: A3" (si no se hace así el papel se atasca).